

Aveli


**Páková řezačka
LEVER 310**



Před prvním použitím řezačky si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze.

Obecný pohled

Následující obrázek popisuje řezačku papíru podrobně.



1. Kovová základna
2. Průhledný vodič
3. Čepel

4. Bezpečnostní zamykání
5. Rukojeť
6. Protiskluzová podložka

Specifikace

Model:	LEVER 310
Materiál:	Ocel
Řez:	Boční řez
Materiál nože:	Nerezová ocel
Čistá hmotnost:	1.2KG
Celková hmotnost:	1.5KG
Rozměr:	505 x 245 x 45 mm
Kapacita řezu:	10 listů A4 (80 g/m ²)

Ukázka:



1. Uchopte rukojeť a vyjměte čepel z bezpečnostního zajištění.
2. Položte papír na základu pod průhledný vodič, v případě potřeby využijte měřicí stupnici (B7, B6, A5, B5 nebo A4)
3. Přitlačte průhledný vodič a odřízněte papír.