

Falzmaschine

Paper Folder

Pliouse

Plegadora de papel

Falcerka

Vouwmachine

Skládačka

DE Betriebsanleitung

EN Operating Instructions

FR Mode d'emploi

ES Instrucciones de uso

PL Instrukcja Obsługi

NL Gebruiksaanwijzing

CZ Návod k obsluze

## IDEAL 8306





- DE** Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- EN** Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions.
- FR** Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité.
- NL** Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies in acht.
- IT** Per favore legga questo manuale di istruzione prima di mettere in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza.
- ES** Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad.
- SV** Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna!
- FI** Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen. Noudata turvaohjeita.
- NO** Les gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen. Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene.
- PL** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa.
- RU** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности.
- CZ** Před použitím stroje si prosím přečtěte pozorně návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny.

- 
- DE** Keine Bedienung durch Kinder!
- EN** Children must not operate the machine!
- FR** Pas d'utilisation par un enfant!
- NL** Geen bediening door kinderen!
- IT** Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!
- ES** ¡No dejar que la utilicen los niños!
- SV** Installer maskinen utom räckhåll för barn!
- FI** Asentakaa laite lasten ulottumattomasti!
- NO** Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!
- PL** Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia!
- RU** Не до, пускайте детей к пользованию аппаратом!
- CZ** Neobsluhovat dětmi !



- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Veiligheidsvoorschriften •
- Misure di Sicurezza • Normas de Seguridad •
- Säkerhetsföreskrifter • Turvallisuusohjeita • Sikkerhetsforskriftene •
- Bezpečnostní pokyny • Меры предосторожности •



- DE** In der Nähe der Falzmaschine keine Spraydosen mit entzündbaren Stoffen benutzen!
- EN** Do not use any spray cans with flammable content near to the paper folder!
- FR** Ne pas utiliser d'aérosols de substances inflammables à proximité du plieuse !
- NL** Gebruik in de buurt van de vouwmachine geen spuitbussen met ontvlambare stoffen!
- IT** Non utilizzare bombolette spray in prossimità del piegatrice!
- ES** ¡No utilizar aerosoles con sustancias inflamables cerca de la plegadora de papel!
- SV** Använd inga sprayburkar med brandfarliga ämnen i närheten av fällbara maskin!
- FI** Taivutuskoneella lähellä ei saa käyttää syttyviä aineita sisältäviä suihkepulloja!
- NO** Ikke bruk noen spraybokser med antennelige stoffer i nærheten av folding maskin!
- PL** W pobliżu falcerki nie używać aerosoli zawierających palne substancje!
- RU** Не пользоваться вблизи фальцевальная машина аэрозольными баллончиками с воспламеняющимися веществами!
- CZ** V blízkosti skládacího stroje nepoužívejte žádné spreje obsahující hořlavé látky!



- DE** Keine entzündbaren Reinigungsmittel verwenden.
- EN** Do not use any flammable cleaning agents.
- FR** Ne pas utiliser de détergents inflammables.
- NL** Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- IT** Non utilizzare detergenti infiammabili.
- ES** No utilizar productos limpiadores inflamables.
- SV** Använd inga brandfarliga rengöringmedel.
- FI** Älä käytä syttyviä puhdistusaineita.
- NO** Ikke bruk noen antennelige rengjøringsmidler.
- PL** Nie stosować palnych środków czyszczących.
- RU** Не использовать воспламеняющиеся средства для очистки.
- CZ** Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.




- DE** Nicht in die laufende Maschine greifen!  
**EN** Do not reach into the machine!  
**FR** Ne pas introduire les mains dans la machine en fonctionnement!  
**NL** Steek uw hand niet in de werkende machine!  
**IT** Non toccare le parti interne della macchina!  
**ES** ¡No meter la mano en la máquina!  
**SV** Stoppa inte in händerna i maskinen!  
**FI** Älä tavoittele koneen sisäosia!  
**NO** Ikke ta inni maskinen!  
**PL** Nie sięgaj w obszar szczeliny podawczej!  
**RU** Не прикасайтесь к механизмам работающей машины!  
**CZ** Nesahejte do běžícího stroje!



- DE** Vorsicht bei langen Haaren!  
**EN** Long hair can become entangled in cutting head!  
**FR** Attention aux cheveux longs!  
**NL** Pas op met lang haar!  
**IT** Capelli lunghi possono entrare nella testa di taglio!  
**ES** ¡Tener cuidado con el cabello largo puede enredarse en el cabezal de corte!  
**SV** Undvik långt hår i närheten av skärverket!  
**FI** Varokaa pitkien hiusten joutumista teräpakkaan!  
**NO** Vær forsiktig med langt hår i nærheten av skjæreverket!  
**PL** Uwaga na długie włosy!  
**RU** Избегайте попадания длинных волос в механизм аппарата!  
**CZ** Pozor na dlouhé vlasy!




- DE** Vorsicht bei Krawatten und langen Kleidungsstücken!  
**EN** Take care of ties and other loose pieces of clothing!  
**FR** Attention au port de cravates et autres vêtements flottants!  
**NL** Let op met stropdassen en andere losse kledingdelen!  
**IT** Attenzione alle cravatte e altre parti sporgenti di stoffa!  
**ES** ¡Tener cuidado con las corbatas y todo tipo de prendas sueltas!  
**SV** Var aktsam med löst hängande smycken!  
**FI** Varokaa korujen joutumista teräpakkaan!  
**NO** Vær forsiktig med løsthengende smykker!  
**PL** Ostrożnie z biżuterią!  
**RU** Будьте осторожны с длинными свисающими украшениями!  
**CZ** Pozor na kravaty a dlouhé části oděvu!




- DE** Hefklammern entfernen!  
**EN** Remove any paper clips!  
**FR** Enlever agrafes et trombones!  
**NL** Verwijder paper clips!  
**IT** Eliminare le graffette metalliche!  
**ES** ¡Retirar los clips!  
**SV** Ta bort alla gem!  
**FI** Poista mahdolliset paperiliittimet!  
**NO** Fjern binders og stifter!  
**PL** Usuń z kartek zszywki i spinace!  
**RU** Удалите все бумажные скрепки!  
**CZ** Odstraňte kancelářské sponky!

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Precauciones de seguridad •
- Środki bezpieczeństwa • Veiligheidsvoorschriften • Bezpečnostní pokyny •


**IDEAL**



- DE** Gefahrbringende Maschinenteile sind durch Verkleidungen abgedeckt!  
**EN** Components which may endanger the operator are covered!  
**FR** Les éléments présentant un risque quelconque sont recouverts de carters de protection!  
**ES** ¡Todos los componentes que pueden ocasionar lesiones al operador están cubiertos!  
**PL** Elementy maszyny, które mogą stwarzać zagrożenie osobom obsługującym maszynę, zostały osłonięte.  
**NL** Onderdelen die kunnen gevaarlijk zijn voor de operator zijn afgeschermd!  
**CZ** Všechny nebezpečné části stroje jsou zakryty!




- DE** Erforderliche Netzabsicherung  
230 V / 10 A  
**EN** Connect the power cord to a single phase socket  
230 V / 10 A  
**FR** Fusible recommandé 230 V / 10 A  
**ES** Conectar el cable de alimentación  
230 V / 10 A  
**PL** Podłączyć przewód do gniazda zasilającego  
230 V / 10A (115V / 15 A).  
**NL** Plaats de stekker in een geaard stopcontact.  
230 V / 10 A  
**CZ** Potřebné připojení  
230 V / 10 A




- DE** Freien Zugang zum Netzanschluss gewährleisten.  
**EN** Ensure free access to mains.  
**FR** Ménager un accès libre à la prise de courant.  
**ES** Asegurar que se puede acceder fácilmente al enchufe principal.  
**PL** Zapewnić swobodny dostęp do gniazda zasilającego.  
**NL** Vrije ruimte laten voor aansluiting elektrische kabel naar stopcontact.  
**CZ** Zajistěte volný přístup k zásuvce.

- Sicherheitshinweise • Safety precautions •
- Consignes de sécurité • Precauciones de seguridad •
- Środki bezpieczeństwa • Veiligheidsvoorschriften • Bezpečnostní pokyny •


## IDEAL 8306



- DE** Bei längerer Nichtbenutzung Maschine vom Stromnetz trennen.
- EN** Disconnect from the mains if not used for a long period.
- FR** En cas d'inutilisation prolongée, débrancher le câble d'alimentation.
- ES** Si la máquina no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo, desconectar el enchufe de la toma.
- PL** Wyłączyć z zasilania w okresach dłuższych przerw w pracy.
- NL** Stekker uit het stopcontact halen indien het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- CZ** Pokud nebudeste stroj déle používat odpojte ho ze zásuvky.



- DE** Bei der Reinigung Netzstecker ziehen!  
**Keine eigenständige Reparatur der Falzmaschine vornehmen!**
- EN** Remove the plug before cleaning the machine! **Do not perform any repairs on the paper folding machine!**
- FR** Débrancher la prise de courant en cas d'entretien! **Ne pas entreprendre personnellement de réparation de la plieuse!**
- ES** ¡Desenchufe la máquina antes de limpiarla! **No repare la plegadora usted mismo!**
- PL** Wyjąć wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia maszyny!  
**Nie wykonywać żadnych napraw falcerki!**
- NL** Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met de reiniging van de machine begint!  
**Voer zelf geen reparaties uit aan de machine!**
- CZ** Při čištění odpojte stroj ze zásuvky!  
**Neprovádějte žádné opravy stroje!**

**DE Aufstellung**

Obere (lange) Falztasche einhängen.  
Führungsline (A) beachten.

**EN Installation**

Attach the top fold plate (long plate).  
Pay attention to the guide line (A).

**FR Installation**

Mettre en place la poche de pliage  
supérieure (longue).  
Respecter la ligne de guidage (A).

**ES Instalación**

Fije la unidad de plegado superior (unidad  
larga). Respete la línea de guía (A).

**PL Instalacja**


Zamocuj górną płytę Zwróć uwagę na  
linię wskazującą prawidłowe  
umiejscowienie płyty (A).

**NL Installatie**

Plaats de bovenste vouwtaat.  
(Vermelding upper plate ). Let op de  
inkeping ( Zie A ).

**CZ Sestavení stroje**

Vrchní (delší) stůl zavěste. Pozor na  
vodící linii (A).

**DE Obere Falztasche muss korrekt  
eingerastet sein.**

**EN** Top fold plate must lock into position  
correctly.

**FR** S'assurer que la poche de pliage  
supérieure soit correctement  
enclenchée.


**ES** La unidad superior de plegado debe  
quedar correctamente encajada en su  
posición.

**PL** Górná płyta podawcza musi zostać  
prawidłowo zainstalowana (patrz  
obrazek obok).

**NL** Bovenste vouwplaat moet exact  
geplaatst worden.

**CZ** Vrchní (delší) stůl musí být přesně  
zasunut.

## IDEAL 8306



**DE** Untere (kurze) Falztasche einhängen. Das Symbol der gewünschten Falzart (**A**) muss oben sein. Führungslinie (**B**) beachten.

**EN** Attach the lower fold plate (short plate). The symbol for the required fold (**A**) must be in top position. Pay attention to the guide line (**B**).


**FR** Mettre en place la poche de pliage inférieure (la plus courte). Le symbole du type de pli souhaité doit se trouver sur le dessus (**A**). Respecter la ligne de guidage (**B**).

**ES** Fije la unidad de plegado inferior (unidad corta). El símbolo de plegado requerido debe estar en la posición superior (**A**). Respete de la línea de guía (**B**).

**PL** Zamocuj dolna płytę (krótszą) Ikony sposobu falcowania (**A**) muszą być skierowane do góry. Zwróć uwagę na linię wskazującą prawidłowe umiejscowienie płyty (**B**).

**NL** Plaats de onderste vouwtas (Vermelding : lower plate). Let op de inkeping (Zie **B**).

**CZ** Spodní (kratší) stůl zavěste. Symbol s požadovaným druhem skladu (**A**) musí být nahoře. Pozor na vodící linii (**B**).



**DE** Papierablage aufklappen und herausziehen.

**EN** Open and pull out the stacking table.


**FR** Ouvrir et sortir le plateau de réception.

**ES** Abra y extraiga la bandeja receptora.

**PL** Otwórz i wysuń pojemnik na poskładane kartki.

**NL** Open en trek de onderste tafel achteruit. Plaats waar de gevouwen papieren komen te liggen.

**CZ** Vyklopte a vysuňte vykladač papíru.



**DE** Papiereinzug aufklappen und herausziehen.

**EN** Open and pull out the insert table.

**FR** Ouvrir la table d'alimentation.

**ES** Levante la bandeja de alimentación.


**PL** Otwórz i wysuń podajnik.

**NL** Open en trek de bovenste tafel achteruit voor plaatsen van ongevouwen papieren.

**CZ** Vyklopte a vysuňte nakladač papíru.

• Aufstellung • Installation • Montage •  
• Instalación • Instalacja • Installatie • Instalace •

**IDEAL**



**DE** Stecker in Steckdose.

**EN** Plug into the mains.

**FR** Brancher le câble d'alimentation au secteur.

**ES** Enchufe la máquina.

**PL** Podłączyć do gniazda zasilającego.

**NL** Steek de stekker in het stopcontact.

**CZ** Přívodní zástrčku zapojte do sítě.

## IDEAL 8306



**DE** Kein frisch kopiertes oder frisch bedrucktes Papier falzen. Kopiertes Papier muss kalt sein und die Druckerschwärze muss gut getrocknet sein. Bei Offsetdruck das Papier mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

**EN** Do not fold newly copied or newly printed paper. The paper must be cold and the toner dry. Wait at least 24 hours for offset printing to dry.


**FR** Ne pas plier du papier fraîchement photocopié ou imprimé. Les documents photocopiés doivent être froids et l'encre bien sèche. Dans le cas d'une impression offset, laisser les documents sécher au minimum 24 heures.

**ES** No realice el plegado de papel recién fotocopiado o impreso. El papel debe estar frío y la tinta, seca. Espere como mínimo 24 horas a que se seque la impresión.

**PL** Nie składać świeżo wydrukowanych lub skopiowanych dokumentów. Papier musi ostygnąć, a tusz wyschnąć. Poczekaj przynajmniej 24 godziny, aż papier offsetowy wyschnie.

**NL** Vouw geen papier dat zojuist is gekopieerd of geprint. Het papier moet koud zijn en de inkt droog. Wacht tenminste 24 uur om offsetdruk te laten drogen.

**CZ** Neskládejte čerstvě zkopiřovaný nebo čerstvě potištěný papír. Zkopírovaný papír musí být studený a tiskařská černí musí být suchá. Papír s ofsetovým tiskem nechte minimálně 24 hod. zaschnout.



**DE** Nur glattes und trockenes Papier falzen.

**EN** Only fold flat and dry paper.


**FR** Ne plier que du papier plat et sec.

**ES** Sólo pliega papel seco y sin arrugas.

**PL** Tylko papier suchy i nie pofałdowany.

**NL** Alleen vlak en droog papier.

**CZ** Skládejte jen hladký a suchý papír.



**DE** Heftklammern entfernen.

**EN** Remove all paper clips.


**FR** Enlever agrafes et trombones.

**ES** Retirar los clips.

**PL** Usunąć spinacze i zszywki.

**NL** Verwijder alle papierclips.

**CZ** Odstraňte kancelářské sponky.



**DE** Papierstapel gut auflockern.

**EN** Fan out the paper stack.



**FR** Bien déramer la pile de papier.

**ES** Separe las hojas de la pila manualmente.


**PL** Sprawdź, czy kartki papieru nie skleły się.

**NL** Stapel papier goed losmaken.

**CZ** Stoh papíru dobře protřepete.



**DE** Einfachfalz  
**EN** Single Fold  
**FR** Pli simple  
**ES** Plegado simple  
**PL** Pojedyncze falcowanie  
**NL** Enkele vouw  
**CZ** Jednoduchý sklad



**DE** Wickelfalz  
**EN** Letter fold  
**FR** Pli roulé  
**ES** Plegado de carta  
**PL** Składanie standardowego listu.  
**NL** Wikkelvouw  
**CZ** Standardní sklad

### DE Falzformat einstellen

Auf der Maschine sind 4 Falzarten für DIN A4 angegeben.

### EN Setting paper position

The machine has 4 sorts of folds for DIN A4.

### FR Réglage des poches de pliage

4 types de plis pour format A4 sont indiqués sur la machine.

### ES Ajuste de la posición del papel


La máquina dispone de 4 tipos de plegado para DIN A4.

### PL Urządzenie umożliwia 4 rodzaje falcowania dla formatu A4.


### NL Deze machine kan 4 soorten vouwen op een A4 formaat.

### CZ Nastavení formátu skladu


Na stroji jsou zadány 4 druhy skladu pro formát DIN A4.



**DE** Zickzackfalz  
**EN** Concertina fold  
**FR** Pli en Z  
**ES** Plegado en acordeón  
**PL** Składanie w zetkę  
**NL** Zigzagvouw  
**CZ** Klikatý sklad



**DE** Doppelfalz  
**EN** Double parallel fold  
**FR** Pli double parallèle  
**ES** Plegado doble paralelo  
**PL** Równoległe składanie  
**NL** Dubbele vouw  
**CZ** Dvojitý sklad



### DE Oberen Falzanschlag auf die gewünschte Falzart einstellen.

EN Set the higher folding buffer to the sort of fold required.

FR Positionner la butée de la poche de pliage supérieure selon le pli souhaité.


ES Ajuste el tope de plegado superior según el tipo de plegado requerido.

PL Ustaw ogranicznik górnej płyty w zależności od preferowanego rodzaju falcowania.


NL Zet de bovenste tas op de gewenste vouwpatroon.

CZ Horní přítlač nastavte na požadovaný druh skladu.


## IDEAL 8306



- DE** Unter den Falzanschlag auf die gewünschte Falzart einstellen (Wickelfalz - Zickzackfalz -Doppelfalz). Prüfen Sie, ob die Feststellschrauben in der untersten Position sind.
- EN** Set the lower folding buffer to the sort of fold required. For letter fold, concertina fold and double parallel fold: Please verify if the locking screws are in the lowest possible position.
- FR** Positionner la butée de la poche de pliage inférieure sur le type de pli souhaité (pli roulé, pli en Z, pli double parallèle). Veiller à ce que les vis de fixation soient en position basse.
- ES** Ajuste el bolso de plegado inferior al tipo de plegado requerido. Para plegado envolvente, "Z" y doble paralelo: Por favor, verifique si los tornillos de fijación están en la posición más baja posible.
- PL** Ustaw dolny ogranicznik na symbol wybranego sposobu falcowania. Dla trybów składania: podwójny równoległy, listowy lub przemienny typu "Z" upewnij się, że śruby blokujące są w najniższej możliwej pozycji (patrz górna część rysunku obok).
- NL** Stel de onderste vouwaanleg in op de gewenste vouw. Voor briefvouw, zigzagvouw en dubbele vouw: Controleer of de slotschroeven in de onderste stand staan.
- CZ** Nastavte spodní přítlak na požadovaný druh skladu (standardní - klikatý - dvojitý). Zkontrolujte, zda zajišťovací šrouby jsou ve spodní poloze.




- DE** Bei Einfachfalz schieben Sie die Feststellschrauben nach oben.
- EN** For single fold: Please move the locking screws upwards.
- FR** Pour le pli simple déplacer les vis de fixation vers le haut.
- ES** Para plegado sencillo: Por favor, mueva hacia arriba los tornillos de fijación.
- PL** Dla pojedynczego trybu składania upewnij się, że śruby blokujące są w najwyższej możliwej pozycji (patrz górna część rysunku obok).
- NL** Voor enkelvoudige vouw: A.U.B. de slotschroeven naar boven.
- CZ** Při jednoduchém skladu dejte zajišťovací šrouby do horní polohy.




- DE** Papierauswurfrollen der Falzart entsprechend einstellen.  
**EN** Setting the paper delivery rollers according to folding patterns.  
**FR** Régler les galets d'éjection selon le pli souhaité.  
**ES** Ajuste los rodillos de papel según el tipo de plegado.  
**PL** Ustawienie rolek w zależności od rodzaju falcowania.  
**NL** Zet de rollers op het overeenkomstig vouwpatroon.  
**CZ** Nastavte přesně přívodní kolečka dle druhu skladu.


## IDEAL 8306




- DE** Andruckscheiben der Papiergröße entsprechend verschieben.  
**EN** Adjuste the paper guiding disc to the size of paper.  
**FR** Positionner le guide-papier selon le format des feuilles.  
**ES** Ajuste el disco de guía del papel al tamaño del papel.  
**PL** Ustawienie ogranicznika papieru w zależności od rozmiaru papieru.  
**NL** Zet de papiergeleider op het papier formaat.  
**CZ** Nastavte zarážky tak ,aby odpovídaly velikosti papíru.




- DE** Maschine starten Netzschalter einschalten  
 → "COUNT" erscheint im Display.  
**EN** Start-up Switch on the main switch → "COUNT" appears on the display.  
**FR** Démarrage de la machine Enclencher l'interrupteur principal → "COUNT" (alim.) s'allume.  
**ES** Puesta en marcha Enchufe el interruptor de encendido → "COUNT" se ilumina.  
**PL** Włącz przycisk – pojawi się na wyświetlaczu "COUNT".  
**NL** Starten toestel Schakelaar op I (ON) zetten.  
 → "COUNT" verschijnt op het display.  
**CZ** Zapnutí stroje. Zapněte spínačem stroj → na displeji se objeví "COUNT".




- DE** Papiergröße und Falzformat einstellen. Papierführungen mit den 2 Feststellschrauben lösen und nach außen schieben.  
**EN** Setting the paper size and folding position. Open the paper guides by loosening the 2 screws and push to the sides.  
**FR** Réglage du format papier et du pli. Desserrer les deux vis de fixation des guides-papier et écarter ces derniers.  
**ES** Ajuste del tamaño de papel. Separe las guías de papel; para ello, afloje los 2 tornillos y empuje las guías hacia los lados.  
**PL** Ustawienia w zależności od rozmiaru papieru i rodzaju falowania. Odkręć ograniczniki poprzeczne poluzowaniem 2 śrubek i wypchnij je do zewnątrz śrubek i wypchnij je do zewnątrz.  
**NL** Afstelling papierformaat en vouw positie. Open de papiergeleiders door losdraaien van de 2 schroeven en zet deze langs de zijkanten van het papier.  
**CZ** Nastavení velikosti papíru a druhu skladu. K nastavení papíru uvolněte 2 šrouby a posuňte zarážky směrem ven.



- DE** Papiereinzugstisch nach unten drücken und Papier in die Maschine bis zum Anschlag schieben.  
**EN** Lower the paper feed table and push the paper as far as possible.  
**FR** Presser le guide-papier légèrement vers le bas et pousser la pile de papier au maximum à l'intérieur de la machine.  
**ES** Empuje hacia abajo la guía del papel e inserte el papel lo máximo posible.  
**PL** Opusć podajnik i wsuń papier tak głęboko jak to tylko możliwe.  
**NL** Papiergeleider licht naar onder drukken en het papier tot de aanslag in de machine.  
**CZ** Přivodní stůl papíru stlačte dolů a papír zasuňte do stroje až k dorazu.




- DE** Papier mit den Papierführungen links und rechts locker fixieren. Rändelschrauben festdrehen.  
**EN** Move the paper guides to the edge of the paper. Tighten the screws.  
**FR** Pousser les guides-papier contre les bords du papier (sans coincer les documents), puis resserrer les vis.  
**ES** Mueva las guías de papel hasta tocar con los extremos del papel. Apriete los tornillos.  
**PL** Dosuń ograniczniki do krawędzi papieru. Dokręć śruby.  
**NL** Het papier losjes met de papiergeleiders links en rechts vastzetten. Draai de schroeven  
**CZ** Papír zarážkami vpravo i vlevo lehce zafixujte. Pevně utáhněte šrouby.



- DE** Das Papier muss exakt gestapelt sein.  
**EN** The paper must be stacked exactly.  
**FR** Le papier doit être correctement taqué.  
**ES** El papel debe estar apilado correctamente.  
**PL** Papier musi być wyrównany.  
**NL** Het papier moet precies gelijk op elkaar liggen.  
**CZ** Papír musí být přesně srovnán.

## IDEAL 8306



**DE** Gewünschte Stückzahl in Zehnerschritten mit der Taste eingeben (2 → 10 → 20).

**EN** Enter the required number in steps of 10 using the key (2 → 10 → 20).


**FR** Sélectionner le nombre de documents souhaités par tranche de 10 à l'aide de la touche (2 → 10 → 20).

**ES** Introduzca el número requerido de 10 en 10 utilizando la tecla (2 → 10 → 20).

**PL** Wprowadź żądaną liczbę (wielokrotność 10) używając przycisku (2 → 10 → 20)

**NL** Geef het gewenste aantal in per 10.

**CZ** Zadejte požadovaný počet tlačítkem v desítkové soustavě (2 → 10 → 20).



**DE** Mit der Taste "C" wird der Zähler auf "0" gestellt (ca. 2 Sec).

**EN** Counter returns to "0" when pressing the "C" button (approx. 2 seconds).


**FR** Remettre le compteur à "0" à l'aide de la touche "C" (environ 2 secondes).

**ES** Al presionar la tecla "C", el contador se pondrá a "0" (aprox. 2 segundos).

**PL** Wyzerowanie licznika nastąpi po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku "C" przez ok. 2 sekund.

**NL** Wanneer men op de toets drukt wordt de teller terug op "0" gezet.  
 ( Ongeveer 2 sec. )

**CZ** Tlačítkem „C“ se nastaví na počítadle "0"  
 (cca 2 vteřiny).



**DE** "START" Taste drücken  
 → die eingegebene Stückzahl wird gefalzt.

**EN** Press the "START" key  
 → the amount shown on the display will be folded.


**FR** Appuyer sur la touche START  
 → la machine va plier le nombre de feuilles saisi.

**ES** Pulse la tecla START.  
 → Se procesará el número de hojas mostrado en la pantalla.


**PL** Naciśnij przycisk "START"  
 → zaprogramowana liczba kartek zostanie posłkadowana.

**NL** Duw op de start toets.  
 → Het aantal dat op de display verschijnt wordt nu gevouwen.


**CZ** Zmáčkněte tlačítko "START"  
 → zadaný počet listů bude složen.



- DE** Ist keine Stückzahl eingegeben, falzt die Maschine bis "STOP" gedrückt wird
- EN** If there is no amount on the display the machine will fold until the "STOP" key is pressed.
- FR** Si rien n'a été saisi, la machine va plier aussi longtemps que la touche "STOP" n'a pas été appuyée.
- ES** Si no se introduce ningún número, la máquina realizará la operación de plegado hasta que se pulse "STOP".
- PL** Jeśli nie wprowadzono żadnej wartości, maszyna będzie falowała do momentu naciśnięcia przycisku "STOP"
- NL** Wanneer geen aantal op de display verschijnt zal er gevouwen worden zolang er niet op toets wordt gedrukt.
- CZ** Pokud není zadán počet skladů, bude stroj skládat listy dokud nezmáčknete tlačítko „STOP“.




- DE** Bei leerem Einzug erscheint die Fehlermeldung "PAPER JAM/EMPTY". Fehlermeldung löschen → "C" drücken.
- EN** When the paper feed table is empty "PAPER JAM/EMPTY" appears on the display. Clear up the malfunctions → Press "C".
- FR** Le message "PAPER JAM/EMPTY" s'affiche lorsqu'il n'y a plus de papier. → Appuyer sur la touche "C" pour correction.
- ES** Siempre que el alimentador de papel se queda vacío, aparece en el display "PAPER JAM/EMPTY". → Borre los errores - Presione "C".
- PL** Kiedy podajnik jest pusty, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "PAPER JAM/EMPTY". → Rozwiąż problem i naciśnij przycisk "C".
- NL** Als er geen papier meer aanwezig is, zal op de display verschijnen. Om dit te resetten duw op de toets.
- CZ** Pokud dojde papír, rozsvítí se kontrolka "PAPER JAM/EMPTY" . Toto hlášení zrušíte → stisknutím tlačítka "C".




- DE** Nach Gebrauch die Maschine ausschalten.
- EN** After use switch off the machine.
- FR** Eteindre la machine après utilisation.
- ES** Una vez finalizada la operación, apague la máquina.
- PL** Po skończonej pracy wyłącz urządzenie.
- NL** Na gebruik de machine uitschakelen.
- CZ** Po skončení práce stroj vypněte.


## IDEAL 8306




- DE** Einlegerichtung für Wickelfalz.  
**EN** Insert direction for letter fold.  
**FR** Sens d'introduction pour pli roulé.  
**ES** Posición del papel para plegado de carta.  
**PL** Kierunek dla falcowania listu.  
**NL** Vouwtype: Letter-Fold  
**CZ** Standardní sklad - pokyny



- DE** "A" zu lang → **oberen** Falzanschlag nach innen schieben.  
**EN** "A" too long → push the **higher** folding buffer inwards.  
**FR** "A" trop long. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers l'intérieur.  
**ES** "A" demasiado largo → empuje el tope **superior** de plegado hacia dentro.  
**PL** część "A" zbyt długa → pchnij **górny** suwak do wewnątrz.  
**NL** "A" te lang → bovenste vouwaanslag naar binnen schuiven.  
**CZ** "A" moc dlouhý → vrchní přítlak posuňte dovnitř.



- DE** "A" zu kurz → **oberen** Falzanschlag nach außen schieben.  
**EN** "A" too short → push the **higher** folding buffer outwards.  
**FR** "A" trop court. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers extérieure.  
**ES** "A" demasiado corto → empuje el tope **superior** de plegado hacia fuera.  
**PL** część "A" zbyt krótka → pchnij **górny** suwak na zewnątrz.  
**NL** "A" te kort → maak de instelling op de bovenste vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.  
**CZ** "A" moc krátký → vrchní přítlak posuňte ven.



**DE** "B" zu lang → unteren Falzanschlag nach innen schieben.

**EN** "B" too long → push the **lower** folding buffer inwards.


**FR** "B" trop long. → Déplacer la butée de la poche **inférieure** vers l'intérieur.

**ES** "B" demasiado largo → empuje el tope **inferior** de plegado hacia dentro.

**PL** część "B" zbyt długa → pchnij **dolny** suwak do wewnątrz.

**NL** "B" te lang → bovenste vouwaanslag naar binnen schuiven.

**CZ** "B" moc dlouhý → **spodní** přítlak posuňte dovnitř.



**DE** "B" zu kurz → unteren Falzanschlag nach außen schieben.

**EN** "B" too short → push the **lower** folding buffer outwards.

**FR** "B" trop court. → Déplacer la butée de la poche **inférieure** vers extérieure.


**ES** "B" demasiado corto → empuje el tope **inferior** de plegado hacia fuera.

**PL** część "B" zbyt krótka → pchnij **dolny** suwak na zewnątrz.


**NL** "B" te kort → maak de instelling op de **onderste** vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.

**CZ** "B" moc krátký  
→ **spodní** přítlak posuňte ven.


## IDEAL 8306





- DE Einlegerichtung für Doppelfalz.**  
 Diese Falzart ist nur bei dünnem Papier möglich.  
**EN Insert direction for double parallel fold.**  
 This sort of fold is only possible with thin paper.  
**FR Sens d'introduction pour pli double.**  
 Ce type de pli n'est possible que sur du papier fin.  
**ES Posición del papel para plegado doble paralelo. Este tipo de plegado solamente es posible con papel fino.**  
**PL Kierunek dla falowania podwójnego równoległego. Ten rodzaj falowania falowania jest możliwy tylko z cienkim papierem.**  
**NL Vouwtype : Parallel Fold**  
 Dit type vouw is alleen geschikt voor dun papier.  
**CZ Dvojitý sklad - pokyny**  
 Tento sklad je možný pouze u tenkého papíru.




- DE "A" zu lang → oberen Falzanschlag nach innen schieben.**  
**EN "A" too long → push the **higher** folding buffer inwards.**  
**FR "A" trop long. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers l'intérieur.**  
**ES "A" demasiado largo → empuje el tope **superior** de plegado hacia dentro.**  
**PL część "A" zbyt długa → pchnij **górnny** suwak do wewnątrz.**  
**NL "A" te lang → bovenste vouwaanslag naar binnen schuiven.**  
**CZ "A" moc dlouhý → vrchní přítlač posuňte dovnitř.**



- DE "A" zu kurz → oberen Falzanschlag nach außen schieben.**  
**EN "A" too short → push the **higher** folding buffer outwards.**  
**FR "A" trop court. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers extérieure.**  
**ES "A" demasiado corto → empuje el tope **superior** de plegado hacia fuera.**  
**PL część "A" zbyt krótka → pchnij **górnny** suwak na zewnątrz.**  
**NL "A" te kort → maak de instelling op de **bovenste** vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.**  
**CZ "A" moc krátký → vrchní přítlač posuňte ven.**




- DE** "B" zu lang → **unteren** Falzanschlag nach innen schieben.  
**EN** "B" too long → push the **lower** folding buffer inwards.  
**FR** "B" trop long. → Déplacer la butée de la poche **inférieure** vers l'intérieur.  
**ES** "B" demasiado largo → empuje el tope **inferior** de plegado hacia dentro.  
**PL** Część "B" zbyt długa → pchnij **dolny** suwak do wewnątrz.  
**NL** "B" te lang → maak de instelling op de **onderste** vouwtas kleiner door middel van de regelschroef naar binnen te verplaatsen.  
**CZ** "B" moc dlouhý → **spodní** přítlač posuňte dovnitř.




- DE** "B" zu kurz → **unteren** Falzanschlag nach außen schieben.  
**EN** "B" too short → push the **lower** folding buffer outwards.  
**FR** "B" trop court. → Déplacer la butée de la poche **inférieure** vers extérieure.  
**ES** "B" demasiado corto → empuje el tope **inferior** de plegado hacia fuera.  
**PL** część "B" zbyt krótką → pchnij **dolny** suwak na zewnątrz.  
**NL** "B" te kort → maak de instelling op de **onderste** vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.  
**CZ** "B" moc krátký → **spodní** přítlač posuňte ven.


## IDEAL 8306




- DE** Einlegerichtung für Zickzackfalte.  
**EN** Insert direction for concertina fold.  
**FR** Sens d'introduction pour pli en Z.  
**ES** Posición del papel para plegado zigzag.  
**PL** Kierunek dla falcowania harmonijkowego.  
**NL** Vouwtype : Dubbele Parallel Fold  
 Leg de papieren op de aanlegtafel  
**CZ** Klikatý sklad - pokyny



- DE** "A" zu lang → **oberen** Falzanschlag nach außen schieben.  
**EN** "A" too long → push the **higher** folding buffer outwards.  
**FR** "A" trop long. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers extérieure.  
**ES** "A" demasiado largo → empuje el tope **superior** de plegado hacia fuera.  
**PL** Część "A" zbyt długa → pchnij **górną** suwak na zewnątrz.  
**NL** "A" te lang → maak de instelling op de **bovenste** vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.  
**CZ** "A" moc dlouhý → vrchní přítlač posuňte ven.



- DE** "A" zu kurz → **oberen** Falzanschlag nach innen schieben.  
**EN** "A" too short → push the **higher** folding buffer inwards.  
**FR** "A" trop court. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers l'intérieur.  
**ES** "A" demasiado corto → empuje el tope **superior** de plegado hacia dentro.  
**PL** Część "A" zbyt krótka → pchnij **górną** suwak do wewnątrz.  
**NL** "A" te kort → **bovenste** vouwaanslag naar binnen schuiven.  
**CZ** "A" moc krátký → vrchní přítlač posuňte dovnitř.



**DE** "B" zu lang → **unteren** Falzanschlag nach innen schieben.

**EN** "B" too long → push the **lower** folding buffer inwards.



**FR** "B" trop long. → Déplacer la butée de la poche **inférieure** vers l'intérieur.

**ES** "B" demasiado largo → empuje el tope **inferior** de plegado hacia dentro.

**PL** część "B" zbyt długa → pchnij **dolny** suwak do wewnątrz.

**NL** "B" te lang → maak de instelling op de **onderste** vouwtas kleiner door middel van de regelschroef naar binnen te verplaatsen.

**CZ** "B" moc dlouhý → **spodní** přítlač posuňte dovnitř.



**DE** "B" zu kurz → **unteren** Falzanschlag nach außen schieben.

**EN** "B" too short → push the **lower** folding buffer outwards.

**FR** "B" trop court. → Déplacer la butée de la poche **inférieure** vers extérieure.




**ES** "B" demasiado corto → empuje el tope **inferior** de plegado hacia fuera.

**PL** część "B" zbyt krótka → pchnij **dolny** suwak na zewnątrz.

**NL** "B" te kort → maak de instelling op de **onderste** vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.

**CZ** "B" moc krátký → **spodní** přítlač posuňte ven.

## IDEAL 8306



**DE** Bei Einfachfalz schieben Sie die Feststellschrauben nach oben.

**EN** For single fold: Please move the locking screws upwards.

**FR** Pour le pli simple déplacer les vis de fixation vers le haut.

**ES** Para plegado sencillo: Por favor, mueva hacia arriba los tornillos de fijación.

**PL** Dla pojedynczego trybu składania upewnij się, że śruby blokujące są w najwyższej możliwej pozycji (patrz górná część rysunku obok).

**NL** Voor enkelvoudige vouw: A.U.B. de slotschroeven naar boven.

**CZ** U jednoduchého skladu posuňte šrouby nahoru.

**DE** Einlegerichtung für Einfachfalz.

**EN** Insert direction for single fold.

**FR** Sens d'introduction pour pli simple.

**ES** Posición del papel para plegado simple.

**PL** Kierunek dla falowania pojedynczego.

**NL** Vouwttype : Single Fold

**CZ** Leg de papieren op de aanlegttafel.

**DE** **"A"** zu lang → **oberen** Falzanschlag nach innen schieben.

**EN** **"A"** too long → push the **higher** folding buffer inwards.


**FR** **"A"** trop long. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers l'intérieur.

**ES** **"A"** demasiado largo → empuje el tope **superior** de plegado hacia dentro.

**PL** Część **"A"** zbyt długa → pchnij **górný** suwak do wewnątrz.

**NL** **"A"** te lang → **bovenste** vouwaanslag naar binnen schuiven.

**CZ** **"A"** moc dlouhý → **vrchní** přítlač posuňte dovnitř.



**DE** **"A"** zu kurz → **oberen** Falzanschlag nach außen schieben.

**EN** **"A"** too short → push the **higher** folding buffer outwards.


**FR** **"A"** trop court. → Déplacer la butée de la poche **supérieure** vers extérieure.

**ES** **"A"** demasiado corto → empuje el tope **superior** de plegado hacia fuera.


**PL** część **"A"** zbyt krótka → pchnij **górný** suwak na zewnątrz.

**NL** **"A"** te kort → maak de instelling op de **bovenste** vouwtas groter door middel van de regelschroef naar buiten te verplaatsen.


**CZ** **"A"** moc krátký → **vrchní** přítlač posuňte ven.



- DE** Vor der Reinigung Netzstecker ziehen.  
**EN** Disconnect from the mains before cleaning.  
**FR** Débrancher la prise du secteur avant toute intervention.  
**ES** Desconecte la máquina de la corriente antes de realizar la limpieza.  
**PL** Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.  
**NL** Bij reiniging van de machine eerst de stekker eruit trekken.  
**CZ** Před čistěním vypněte stroj ze zásuvky.




- DE** Beide Falztaschen aushängen und von Papierresten befreien.  
**EN** Remove both fold plates and any paper debris.  
**FR** Retirer les deux poches de pliage et enlever les éventuels restes de papier.  
**ES** Extraiga las dos unidades de plegado y cualquier resto de papel existente.  
**PL** Ściągnąć obydwie półki i usunąć wszelkie resztki papieru.  
**NL** Beide vouwplaten en daarna papierresten verwijderen.  
**CZ** Oba stoly vyhákněte a odstraňte zbytky papíru.




- DE** Rollenabdeckung aufklappen.  
 Papierreste aus der Maschine entfernen.  
 Besonders auf Papierreste achten die sich in den Papierführungen befinden.  
**EN** Open the roller cover. Remove paper debris from the machine, making sure no debris is left in the paper guides.  
**FR** Ouvrir le capot de protection des rouleaux.  
 Enlever les éventuels restes de papier présents dans la machine, en particulier au niveau des éléments de guidage du papier.  
**ES** Abra la cubierta de los rodillos.  
 Extraiga los restos de papel del interior de la máquina, asegurándose de que no queda ningún resto en las guías de papel.  
**PL** Otworzyć pokrywę. Usunąć resztki papieru, które pozostały w środku urządzenia, upewnić się, że papier nie został w szczeelinie.  
**NL** Open de klep boven de rollen. Verwijder papierresten uit de machine, en let erop dat er geen papierresten in de papiergeleiders blijven zitten.  
**CZ** Kryt koleček odklopte. Odstraňte zbytky papíru ze stroje. Především z přívodu papíru.


## IDEAL 8306




- DE** Gummi der Papiereinzugsrolle mit einem weichen Lappen abwischen.  
**EN** Wipe the surface on the feeding rollers.  
**FR** Nettoyer le revêtement des galets d'introduction avec un chiffon doux.  
**ES** Limpie la superficie de los rodillos de alimentación.  
**PL** Przetrzeć gumowy wałek.  
**NL** Het rubber van de papiertoevoerrollen met een zachte doek reinigen.  
**CZ** Gumové části přívodních koleček očistěte hadříkem navlhčeným v lihu.




- DE** Gummi der drei Falzrollen reinigen.  
**EN** Wipe the rubber on the three folding rollers.  
**FR** Nettoyer le revêtement des trois rouleaux de pliage.  
**ES** Limpie la goma de los tres rodillos con alcohol.  
**PL** Przetrzeć gumę na trzech rolkach falujących.  
**NL** Het rubber van de drie vouwrollen reinigen.  
**CZ** Očistěte gumu na třech skládacích válcích.






- DE** Bei schlechtem Papiereinzug  
Papiereinzugsrolle ausbauen.  
**EN** If paper does not feed correctly remove the  
paper feed roller.  
**FR** En cas d'introduction difficile du papier, sortir  
l'ensemble des galets d'introduction papier.  
**ES** Extraiga el rodillo de alimentación de papel.  
**PL** Jeśli papier nie jest pobierany właściwie, usunąć  
rolkę podająca.  
**NL** Papiertoevoerrollen verwijderen.  
**CZ** Při špatném přívodu papíru vymontujte  
přívodní kolečka.





- DE** Gummi der Papiereinzugsrolle und der  
Separator sind Verschleißteile. Bei starker  
Abnutzung sollten die Teile getauscht  
werden.  
**EN** The folding roller and the separator are wearing  
parts and must be exchanged when they are  
worn.  
**FR** Les galets d'introduction et le séparateur sont  
des pièces d'usure. En cas d'usure importante,  
ces éléments doivent être remplacés.  
**ES** Los rodillos de plegado y el separador son  
piezas que se desgastan, por lo que deben  
sustituirse cuando estén gastadas.  
**PL** Rolki falcujące oraz przekładka są częściami  
zużywającymi się i muszą być wymieniane.  
**NL** Het rubber van de papiertoevoerrollen en van  
de separatoren zijn aan slijtage onderhevig.  
Zodra ze versleten zijn dienen deze te worden  
vervangen.  
**CZ** Guma na přívodních kolečkách a separátor  
jsou rychle opotřebitelné součásti.  
Při velkém opotřebení je nutné je vyměnit.



- DE** Separator mit einem scharfkantigen Werkzeug  
abziehen und erneuern.  
**EN** Remove the separator with a sharp edged tool  
and renew them.  
**FR** Retirer le séparateur à l'aide d'un outil adapté  
et le remplacer par un nouveau.  
**ES** Quite el separador con una herramienta afilada  
y coloque un nuevo.  
**PL** Wyciągnąć przekładkę za pomocą narzędzi o  
ostrej krawędzi i wymienić na nowe.  
**NL** Separatoren met gereedschap met een scherpe  
kant verwijderen en door nieuwe vervangen.  
**CZ** Separátor stáhněte nástrojem s ostrými  
hranami a vyměňte.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Possibles erreurs • Możliwe usterki •
- Mogelijke storingen • Možné poruchy •

## IDEAL 8306



### DE Fehlermeldung

Deckel der Maschine muss geschlossen sein.

### EN Error alarm

The machine cover must be closed.

### FR Indication des erreurs

Fermer le couvercle de la machine.

### ES Alarma de error

La cubierta de la maquina tiene que ser cerrada.

### PL Alarm



Pokrywa urządzenia musi być zamknięta.

### NL Foutmelding

Afdekplaten moeten goed gesloten zijn.

### CZ Hlášení chyb

Kryt stroje musí být zavřen.



### DE Papier im Einzug auffüllen.

### EN Refill the paper feeder.



### FR Remettre du papier.

### ES Recargue el alimentador con papel.

### PL Uzupełnij podajnik papierem.

### NL Vul Paper

### CZ Naplňte podavač papíru.



### DE Bei Bedarf beide Falztaschen abnehmen und die Rollenabdeckung öffnen. Papier restlos entfernen.

### EN If required remove both fold plates and open the roller cover. Completely remove any paper.

### FR En cas de besoin, enlever les deux poches de pliage et ouvrir le capot de protection des rouleaux de pliage. Enlever les éventuels restes de papier.


### ES En caso necesario, quite las dos unidades de plegado, abra la tapa del rodillo y extraiga el papel que se ha quedado atascado.

### PL Jeśli to konieczne, usuń obydwie płyty falcujące i otwórz pokrywę. Usuń całkowicie papier.


### NL Indien nodig beide vouwplaten verwijderen en de afdekplaat van de rollen openen. Restpapier verwijderen.

### CZ Dle potřeby odstraňte oba stoly a otevřete kryt. Odstraňte zbytky papíru.


- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Possibles erreurs • Możliwe usterki •
- Mogelijke storingen • Možné poruchy •



- DE** Stau am Papierausgang beseitigen.  
**EN** Clear the jammed paper.  
**FR** Enlever le bourrage au niveau de la sortie du papier.  
**ES** Quite el papel atascado.  
**PL** Opróżnij podajnik na papier.  
**NL** Verwijder het papier op papier output.  
**CZ** Odstraňte uvíznutý papír.




- DE** Papier bleibt in der Falztasche liegen  
 Falzmaß an der Falztasche zu groß eingestellt.  
**EN** Paper remains on the fold plate  
 Folding size on the table is too large.  
**FR** Le document reste dans la poche de pliage  
 La dimension réglée sur la poche de pliage est trop grande.  
**ES** El papel no sale de la unidad de plegado  
 El tamaño de plegado de la bandeja es demasiado grande.  
**PL** Papier rozdaje na półce.  
 Rozmiar składania jest zbyt duży.  
**NL** Papier blijft op de vouwplaat liggen  
 Vouwlengte op de plaat is te groot.  
**CZ** Papír zůstává na skládacím stole ležet.  
 Je nastaven příliš velký sklad.



- DE** Das Papier wird nicht eingezogen  
 Papierführungen sind zu dicht am Papier.  
**EN** Paper feed does not function  
 Paper guide is holding the paper too tight.  
**FR** Les documents ne sont pas alimentés  
 Les guides-papier compriment la pile de documents.  
**ES** El alimentador de papel no funciona  
 Las hojas de las guías de papel están demasiado apretadas.  
**PL** Podajnik papieru nie działa.  
 Ograniczniki zbyt mocno trzymają papier.  
**NL** Papiertoevoer functioneert niet  
 Papiergeleiders zitten te strak tegen het papier.  
**CZ** Stroj nebere papír  
 Přívodní lišty stlačují papír. Trochu je uvolněte.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Possibles erreurs • Możliwe usterki •
- Mogelijke storingen • Možné poruchy •

## IDEAL 8306



### DE Fehlermeldung löschen.

Wenn der Fehler behoben ist,  
"C" Taste einmal drücken.

### EN Clear up the malfunctions

When the fault has been found, press the  
"C" key once.

### FR Correction des erreurs.

Lorsque l'erreur est supprimée, appuyer  
une fois sur la touche "C".

### ES Borre los errores.

Una vez identificado el error, pulse la tecla "C".

### PL Wyjaśnianie usterek.

Jeśli usterka została znaleziona naciśnij  
przycisk "C".


### NL Foutmelding verwijderen.

Verwijder fout.

Om dit te resetten duw op de toets "C".

### CZ Zrušení hlášení o chybě.

Po odstranění chyby zmáčkněte jednou  
tlačítko "C".



### DE Obere Falztasche korrekt montieren. Siehe unter "Aufstellung".

### EN Mount the top folding plate according to instructions. See "Installation".

### FR Positionner correctement la poche de pliage supérieure (voir "installation").


### ES Monte la placa de plegado superior siguiendo las instrucciones.

Véase "instalación".

### PL Zamontuj górną płytę zgodnie z instrukcją. Patrz rozdział "Instalacja".

### NL Bovenste vouwplaat moet exact geplaatst worden. Zie "Installatie"

### CZ Vrchní stůl správně namontujte. Viz. "Instalace".



### DE Untere Falztasche korrekt montieren. Siehe unter "Aufstellung".

### EN Mount the lower folding plate according to instructions. See "Installation".

### FR Positionner correctement la poche de pliage inférieure (voir "installation").



### ES Monte la placa de plegado inferior siguiendo las instrucciones. Véase "instalación".

### PL Zamontuj dolną płytę zgodnie z instrukcją. Patrz rozdział "Instalacja".


### NL De onderste vouwplaat (de korte) moet exact geplaatst. Zie "Installatie"

### CZ Spodní stůl správně namontujte. Viz. "Instalace".


- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Possibles erreurs • Możliwe usterki •
- Mogelijke storingen • Možné poruchy •



**DE** Softwarefehler  
**EN** Fault with software  
**FR** Erreur Software  
**ES** Error con el software  
**PL** Błąd oprogramowania  
**NL** Software Error  
**CZ** Chyba softwaru



**DE** Netzschalter auf "0".  
Eine Minute warten.  
**EN** Mainswitch to "0".  
Wait one minute.  
**FR** Interrupteur principal sur "0".  
Attendre une minute.  
**ES** La tecla a "0".  
Espere un minuto.  
**PL** Wyłącz urządzenie na "0". 1 minutę i  
włącz je z powrotem.  
**NL** Schakelen naar "0"  
Wacht een minuut.  
**CZ** Stroj vypněte - dejte ho napozici "0".  
Počkejte jednu minutu.




**DE** Drehen Sie die Falzrollen im Uhrzeiger-  
oder im Gegenuhrzeigersinn.  
Netzschalter auf "I".  
**EN** Turn the folding rollers clockwise or  
counterclockwise. Mainswitch to "I".  
**FR** Tourner les rouleaux de pliage vers la  
droite ou vers la gauche.  
Interrupteur prin cipal sur "I".  
**ES** Gire los rodillos de plegado en el sentido  
de las agujas del reloj o al contrario.  
La tecla a "I".  
**PL** Obróć rolki składające zgodnie z  
kierunkiem wskazówek zegara lub w  
przeciwnym kierunku. Przełącznik w  
pozycji "I".  
**NL** Draai de vouwrollen met de klok mee of  
tegen de klok in. Schakelen naar "I".  
**CZ** Otočte skládací válce ve směru hodinových  
ručiček nebo proti směru hodinových  
ručiček. Hlavní vypínač do polohy "I".


## IDEAL 8306




**DE** LCD-Display leuchtet nicht  
**EN** LCD-Display does not light  
**FR** LCD-Displayne s'allume pas  
**ES** El LCD Display no se ilumina  
**PL** Wyświetlacz nie działa  
**NL** LCD display is niet verlicht.  
**CZ** LCD-Display nesvítí.



**DE** Netzschalter auf "I"?  
**EN** Is the switch in position "I"?  
**FR** L'interrupteur est-il en position "I"?  
**ES** Sitúe el interruptor en la posición de encendido "I".  
**PL** Czy przełącznik jest w pozycji "I"?  
**NL** Schakelen naar "I"?  
**CZ** Je spínač v poloze "I"?




**DE** Netzstecker eingesteckt?  
 Sicherung gebäudeseitig prüfen.  
**EN** Is the machine plugged in?  
 Check on-site fuse.  
**FR** Prise de courant branchée?  
 Vérifier le fusible de votre installation électrique.  
**ES** Conecte el enchufe a la toma eléctrica.  
 Compruebe el fusible in-situ.  
**PL** Czy urządzenie jest podłączone?  
 Sprawdź czy bezpiecznik jest na miejscu.  
**NL** Zit de stekker in het stopcontact?  
 Controleer zekering van de stroomvoorziening.  
**CZ** Je zástrčka v zásuvce?  
 Zkontrolujte postran. pojistku.



**DE** Sicherung prüfen.  
**EN** Check the fuse.  
**FR** Vérifier le fusible.  
**ES** Compruebe el fusible.  
**PL** Sprawdź bezpiecznik.  
**NL** Zekering controleren.  
**CZ** Zkontrolujte pojistky.

- Mögliche Störungen • Possible malfunctions •
- Incidents éventuels • Possibles erreurs • Możliwe usterki •
- Mogelijke storingen • Možné poruchy •



**DE Falzleistung gering**

Papierauswurfrollen der Falzart entsprechend einstellen.

**EN Low folding power**

Setting the paper delivery rollers according to folding patterns.

**FR Performances de pliage réduites**

Régler les galets d'éjection selon le pli souhaité.

**ES Bajo rendimiento de plegado**

Ajuste los rodillos de papel según el modelo de plegado.

**PL Mała siła falcowania**


Ustawienia rolek podających papier zgodnie ze wzorcem falcowania.

**NL Geringe vouwprestatie**

Dienovereenkomstig aan te passen rollen van vouwtype.

**CZ Nízký skládací výkon**

Nastavte přesně kolečka na druh skladu.



**DE Falzformate stimmen nicht.**

→ Die Bilder auf den Falztaschen zeigen die Einstellungen für DIN A4.

**EN Paper fold setting is incorrect.**

→ Pictures on the folding plate show the setting DIN A4.

**FR Les dimensions du papier à plier sont incorrectes.**

→ Les dessins sur les poches de pliage indiquent les réglages pour le format A4.

**ES Los formatos a plegar no son correctos.**

→ Unos dibujos en la unidad de plegado muestran el ajuste DIN A4.

**PL Ustawienia rolek podających papier zgodnie ze wzorcem falcowania.**


**NL Formaten niet mee eens**

→ De beelden op de vouw platen om de instellingen voor A4 tonen.


**CZ Nesouhlasí formáty skladu.**

→ obrázek na stole ukazuje nastavení formátu DIN A4.

## IDEAL 8306



- DE** Trifft keine der vorher genannten Problemlösungen zu:  
Kontakt: Kundendienst  
[www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- EN** None of the above mentioned methods helped to solve the problem:  
Contact Service Team under  
[www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- FR** En cas de problème autre que ceux énoncés précédemment:  
Prenez contact via notre site Internet,  
à l'adresse  
[www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- ES** Si ninguno de los métodos ayudan a solucionar el problema:  
Contacte con el servicio técnico  
[www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- PL** Jeżeli żadna z metod nie pomoże rozwiązać problemu to:  
Skontaktować się z  
[www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "serwis"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com)
- NL** Geen enkele van de hierboven vermelde methodes helpt om het probleem op te lossen:  
Contacteer de klantendienst:  
[www.ideal.de](http://www.ideal.de) → "Service"  
[service@krug-priester.com](mailto:service@krug-priester.com).
- CZ** Pokud žádný z uvedených příkladů neřeší Váš problém kontaktujte vašeho dodavatele nebo servis:  
**ideal@bhc-int.cz**



**DE Technische Information:**

Maximale Papiergröße: DIN A4

Minimale Papiergröße: DIN A6

Lärminformation:

Der arbeitsplatzbezogene Immissionswert nach ISO 7779 beträgt 75 dB(A).

Die spezifischen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild (**A**) der Maschine.

Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung muss das Gerät durch das Typenschild zu identifizieren sein. Technische Änderungen vorbehalten.

**EN Technical information:**

Maximum paper size: DIN A4

Minimum paper size: DIN A6

Noise level information: The noise level at the work place is 75 dB(A) as defined by European Community standard ISO 7779. The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker (**A**) on the machine. To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label. Subject to alterations without notice.

**FR Information technique:**

Format maximum du papier: DIN A4

Format minimum du papier: DIN A6

Niveau sonore: Le niveau sonore, mesuré en conditions d'utilisation selon la norme ISO 7779 75 dB(A).

Les indications techniques se retrouvent sur la plaque signalétique de la machine. Pour bénéficier de la garantie, la machine doit pouvoir être identifiée par sa plaque signalétique (**A**). Sous réserve de modifications techniques.

**ES Información técnica:**

Formato máximo de papel: DIN A4


Formato mínimo de papel: DIN A6

Nivel de ruido: El nivel de ruido en el lugar de trabajo por la normativa ISO 7779, es 75 dB(A).

Las especificaciones técnicas exactas se encuentran adheridas a la máquina (**A**). Para cualquier reclamación en garantía, la máquina ha de estar provista de la placa original de identificación. Sujeto a cambio sin notificación.

- Technische Information • Technical Information •
- Information Technique • Información Técnica •
- Dane techniczne • Technische gegevens • Technické informace •

## IDEAL 8306



### PL Dane techniczne:

Maksymalny rozmiar papieru: A4  
Minimalny rozmiar papieru: A6  
Poziom hałasu: Poziom hałasu w miejscu roboczym wynosi 75 dB(A) zgodnie z normą ISO 7779 zdefiniowaną przez Wspólnotę Europejską. Szczegółowe informacje techniczne znajdują się na nalepcie dołączonej do urządzenia (A). Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych bez wcześniejszego poinformowania.

### NL Geluidsniveau informatie:

Maximaal papier formaat: DIN A4  
Minimale papier formaat: DIN A6  
Het geluidsniveau op de werkplek is 75 dB(A) zoals vastgesteld door de Europese Commissie standaard ISO 7779.

De exacte technische specificaties zijn te vinden op de sticker op de machine. Bij eventuele garantieclaims, moet de machine voorzien zijn van het originele identificatielabel (A).

Technische wijzigingen voorbehouden.

### CZ Technické informace:

Maxinální velikost papíru: DIN A4  
Minimální velikost papíru: DIN A6  
Informace o hluku: Hlídina hluku podle ISO 7779 je menší než 75dB(A). Specifické technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku stroje.

V případě záruční opravy budou požadovaný údaje z typového štítku stroje(A).

Technické změny vyhrazeny.





**DE** Das Unternehmen Krug + Priester hat folgende Zertifizierungen:

- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008
- Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2009
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2011

**EN** The company Krug + Priester has the following certifications:

- Quality management system according to DIN EN ISO 9001:2008
- Environmental management system according to DIN EN ISO 14001:2009
- Energy management system according to DIN EN ISO 50001:2011

**FR** La société Krug + Priester dispose des certifications suivantes :

- Système de management de la qualité selon DIN EN ISO 9001:2008
- Système de management de l'environnement selon DIN EN ISO 14001:2009
- Système de management de l'énergie selon DIN EN ISO 50001:2011

**ES** La empresa Krug + Priester cuenta con las siguientes certificaciones:

- Sistema de gestión de calidad conforme a DIN EN ISO 9001:2008
- Sistema de gestión del medioambiente conforme a DIN EN ISO 14001:2009
- Sistema de gestión de energía conforme a DIN EN ISO 50001:2011

**PL** Przedsiębiorstwo Krug + Priester posiada następujące certyfikaty:

- System zarządzania jakością wg DIN EN ISO 9001:2008
- System zarządzania środowiskiem wg DIN EN ISO 14001:2009
- System zarządzania energią wg DIN EN ISO 50001:2011

**NL** De onderneming Krug + Priester heeft de volgende certificeringen:

- Kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001:2008
- Milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001:2009
- Energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001:2011

**CZ** Společnost Krug + Priester má následující certifikáty:

- Systém managementu jakosti dle DÍN EN ISO 9001:2008
- Systém environmentálního managementu dle DIN EN ISO 14001:2009
- Systém řízení spotřeby energie dle DIN EN ISO 50001:2011

## IDEAL 8306



**DE** Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte geben sie dieses Gerät an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab! Das Sammeln und Recyceln elektrischen und elektronischen Abfalls schont wertvolle Ressourcen! Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Dieser Aktenvernichter ist mit handelsüblichem Werkzeug demontierbar. Sämtliche Verbindungsstellen sind einfach zugänglich und als solche deutlich erkennbar.

**EN** Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service. This shredder can be dismounted with any standard tool kit. All joining points are easily accessible and as such clearly visible.

**FR** Cette machine ne doit pas être mise au rebut dans les ordures ménagères. Veuillez la déposer dans un point de collecte prévu à cet effet. Le recyclage des éléments électriques et électroniques permet de protéger l'environnement. L'emballage est recyclable. Déposez-le dans un centre de tri. Ce destructeur est démontable avec des outils courants. Tous les points de jonction sont facilement accessibles et clairement visibles.

**ES** Por favor recuerde que debe respetar las regulaciones locales: llevar los equipos eléctricos que no funcionen a una central de eliminación de residuos. El material de embalaje es reciclable. Eliminar el respete embalaje de manera que se el medico ambiente y ponerlo a disposición para su recogida en los contenedores de reciclado. Esta destructora puede desmontarse con cualquier kit estándar de herramientas. Todos los puntos de unión son fácilmente accesibles y, como tal, claramente visibles.



**PL** Prosimy pamiętać aby przestrzegać lokalnego ustawodawstwa : elementy nienielektryczne powinny być umieszczane w odpowiednio przystosowanych do tego celu miejscach utylizacji.

Opakowanie jest w pełni przeznaczone do recyklingu.

**NL** Houdt u rekening met de lokale milieuregels: lever defecte apparatuur in bij de daartoe aangewezen instanties. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Verwerk de verpakking op een milieuvriendelijke manier en stel het beschikbaar aan de daartoe bevoegde bedrijven.

Deze papiervernietiger kan met standaard gereedschap te demonteren. Alle verbindingspunten zijn gemakkelijk bereikbaar en alszodanig duidelijk herkenbaar.

**CZ** Tento přístroj nevyhazujte do domácího odpadu. Dejte ho do sběrného dvora! Sběr a recyklace elektrického a elektronického odpadu šetří cenné zdroje! Obalový materiál je znova recyklovatelný. Zlikvidujte obaly setrnu k životnímu prostředí.

<b>DE</b>	<b>EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b>
<b>EN</b>	<b>EC-declaration of conformity</b>
<b>FR</b>	<b>Déclaration de conformité CE</b>
<b>ES</b>	<b>Declaración CE de conformidad</b>
<b>PL</b>	<b>EC Deklaracja zgodności</b>
<b>NL</b>	<b>EG-verklaring van overeenstemming</b>
<b>CZ</b>	<b>Prohlášení o shodě</b>

- Hiermit erklären wir, dass die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- Por la presente, declaramos que la
- Niniejszym oświadczamy, że
- Hiermede verklaren wij, dat de in de handel gebrachte machine
- Tímto prohlašujeme, že výrobní typ

### **8306 Made in China**

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht
- complies with the following provisions applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- satisface las disposiciones pertinentes siguientes
- spełnia następujące przepisy tyczące się
- voldoet aan de eisen van de in het vervolg genoemde bepalingen
- odpovídá následujícím předpisům

**2014/30/EG** EMV Richtlinie, EMV Electromagnetic compatibility directive, EMV directives compatibilité électromagnétique, Directiva de compatibilidad electromagnética EMW, Dyrektywa w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, EMV elektromagnetische compatibiliteitsrichtlijn, EMV Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu,

**2011/65/EU** RoHS Richtlinie, RoHS directive, RoHS directives, RoHS directiva, RoHS dyrektywa, RoHS richtlijn, Směrnice RoHS.

- **Angewendete harmonisierte Normen insbesondere**

- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- Normas armonizadas utilizadas particularmente
- zastosowano zharmonizowane normy, w szczególności
- Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzondere
- Použité technické normy

**EN 55022:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010;  
IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013**

01.07.2016

Datum

Bevollmächtigter für technische Dokumentation  
Authorized representative for technical documentation  
Représentant autorisé pour la documentation technique  
Representante autorizado para documentación técnica  
Autoryzowany przedstawiciel dokumentacji technicznej  
Geautoriseerde vertegenwoordiging voor technische  
documentatie  
Zplnomocněný zástupce pro technickou dokumentaci.

Krug & Priester GmbH u. Co KG  
Simon-Schweitzer-Str. 34  
D-72336 Balingen (Germany)

## **IDEAL 8306**

---

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notas:

Uwagi:

Notities:

Poznámky:

Notizen:

Remarks:

Notes :

Notas:

Uwagi:

Notities:

Poznámky:

- Aktenvernichter • Document Shredders •
- Destructeurs de Documents • Destructadoras de Documentos • Niszczarki dokumentów •
- Papiervernietigers • Skartovací stroje •



- Schneidemaschinen • Trimmers and Guillotines • Cisailles et Massicots •
- Cizallas y Guillotinas • Obcinarki i gilotyny • Snijmachines • Řezací stroje •

